



Beszerelesi Útmutató az első és hátsó parkolóradar utólagos felszereléséhez

Előkészítő munka:

Győződjön meg arról, hogy a gyújtás ki van kapcsolva, és az akkumulátor le van választva.

Csatlakozási séma:

- A:** Válassza le a csapot a jármű elektromos rendszeréről (a pontos tűhöz hozzárendelés, kérjük, olvassa el a termék járműspecifikus szerelési utasításait) és helyezze be a -1- adapter csatlakozóba a 8W0.054.630.B csomagból. (vegye figyelembe a gombostű helye!)
- B:** Csatlakoztassa az adapter -1- csatlakozóját a -2- dugaszoló csatlakozóhoz az Y-kábel Y-kábelén parkolási segédeszköz 8W0.054.630.B. A csatlakozónak halhatóan kapcsolódnia kell.
- C:** Húzza ki a parkolás segítő eszköz Y-kábelének csapját (8W0.054.630.B), és helyezze be adapter csatlakozóba -3- a 8W0.054.630 vagy 80A.054.630 csomagból (járműspecifikus). (Jegyezze fel a tű helyét!)
- D:** 99990101000000+00'00' Csatlakoztassa az adapter -3- csatlakozóját a -4- dugaszoló csatlakozóhoz a 8W0.054.630 parkoló segéd eszköz Y-kábelén. Ennek halhatóan is be kell kapcsolódnia.
- E:** Húzza ki a 8W0.054.630 vagy 80A.054.630 parkolás segítő Y-kábelén lévő csapot, és helyezze be a jármű elektromos rendszerébe (a pontos tűkiosztást lásd a termék járműspecifikus szerelési Útmutatójában).

